

Pivot de portail à cheviller pour portail bois avec seuil

Pivot de portail à cheviller pour portail bois avec seuil



Pivot de portail à cheviller pour portail bois avec seuil

Description

- Pivot de portail à cheviller pour portail bois avec seuil.
- Charge admissible : 150 kg par vantail.
- Contenu de la boîte :

- 1 fixation haute :
 - 1 capuchon noir
 - 1 capuchon marron
 - 1 équerre haute
 - 1 tige filetée M14 x 100
 - 2 écrous frein M14
 - 1 écrou M14
 - 1 goujon fileté Ø16
 - 1 bague cylindrique
 - 1 tige lisse
 - 1 patte portail bois
- 1 fixation basse :
 - 1 platine basse 3 trous
 - 1 bague cylindrique
 - 1 rondelle laiton Ø18
 - 1 bille acier Ø18
 - 1 goujon fileté Ø16
 - 2 goujons filetés Ø10
 - 1 écrou M14
 - 1 patte portail bois

Les + produits

- Pose facile
- Avantage : on fixe la patte du haut puis on met en place le portail
- Capuchon fourni :
 - Breveté
 - Ne s'enlève pas
 - 3 hauteurs de réglage
 - Anti UV

Applications

- Fixation de portail bois avec seuil - à cheviller

Les Matériaux




Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Fixation haute



Fixation basse

Les informations techniques - Mise en oeuvre

PRÉPARATION DU PORTAIL



1 Repérer le trou sur le portail à 24mm du bord.

2 Débarer à Ø25mm.


3 Le portail est prêt à recevoir l'équerre.

4 Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).

5 Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis à bois.

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE



1 Repérer le trou du bas et percer à Ø16mm.

2 Enfoncer la cheville et la bloquer (clé de 24).

3 Visser l'écrou plat Ø14 puis la bague cylindrique.

4 Positionner la rondelle laiton.



5 - Mettre à la côte le bas du portail par rapport au seuil (haut rondelle laiton).
- La côte est donnée par le haut de la rondelle laiton.



6 Pour maintenir la côte. Bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.




7 Fixation prête à recevoir le portail.



8 Une fois les réglages effectués, ne pas oublier les 2 chevilles Ø10mm.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton



1 Repérer le trou du haut et percer à Ø16mm.


2 Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).

3 Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.

4 Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée en dessous de la platine.



5 Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Le portail est prêt à être fixé.



6 Faire descendre la tige filetée à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.



7 Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).



8 Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : Dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser